EM-AVSB

INSTRUCTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE! IF YOU DO NOT UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS, OR DO NOT FEEL THAT YOU CAN FOLLOW THEM SAFELY, CONTACT A QUALIFIED CONTRACTOR.THE WARRANTY WILL BE HONOURED IF ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL SALES RECEIPT, AND ONLY IF THE INSTRUCTIONS HAVE BEEN FOLLOWED EXACTLY.
Before beginning, please check to ensure you have all the parts listed below. To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.

- Maximum shelf load 22 lbs
- Do not install onto steel studs
- Everik International will not be held liable for personal injury or damage resulting from mishandling, incorrect mounting, incorrect assembly or product misuse

Parts List



	Description	Qty
1	Wall Bracket	1
2	Shelf Bracket	1
3	End Cap	2
4	Long Bolt	2
5	Wall Anchor	2
6	Socket Head Bolt	2
7	Set Screw	4
8	Plastic Pad	4
9	2.5mm Allen Key	1
10	3mm Allen Key	1
11	5mm Allen Key	1
12	Glass Shelf	1
13	Cross Head Bolt	1
14	Grommet	1
15	Joint Plank	1

Step 1: Install the plastic shelf pads
Attach Plastic Pads (8) to Shelf Bracket (2) with Set Screws (7) using the 2.5mm Allen Key (9). Do not over-tighten. See Fig 1.



Fig 1

Step 2: Install shelf bracket
Remove one of the side caps from the Wall Bracket (1), and slide the Joint Plank (15) through the column. Replace side cap once finished.

Attach the Shelf Bracket (2) to the Joint Plank with the Socket Head Bolts (6) using the 3mm Allen Key (10). Do not over-tighten. See Fig 2.

Adjust the plate into the desired position and then securely tighten all bolts.

NOTE: The plate can be retracted to fit all sizes of audio-video equipment.



Fig 2

Step 3a: For mounting to a wooden stud
Using a stud finder, mark the centre line of the stud.

Using the wall bracket as a template, mark the hole locations on the stud centre line.

Drill two 4.5mm diameter holes, 50mm deep.

Level the wall bracket and attach to the wall using the Long Bolts (4). See Fig 3a.





Fig 3a

Step 3b: For mounting to a concrete wall
Using the wall bracket as a template, mark the hole locations on the wall.

Drill two 10.5mm diameter holes, 50mm deep.

Insert Wall Anchors (5) into the mounting holes. Using a hammer, tap the anchors so they are flush with the wall.

Mount the bracket to the wall using the Long Bolts (4). See Fig 3b.





Fig 3b

Step 4: Position the shelf brackets
Attach the End Caps (3) to the wall bracket. Position the shelf bracket at the desired height along the bracket column, then securely fasten with Socket Head Bolts (6) using the 3mm Allen Key (10). Place the Grommet (14) under the Cross Head Bolt (13) before placing the glass shelf. Make sure the glass shelf lies flat on the four plastic pads, then secure the glass shelf to the Joint Plank (15) using the Cross Head Bolt. See Fig 4.

CAUTION!: Do not over-tighten Cross Head Bolt (13). Maximum recommended number of turns is 5 revolutions (starting at the 12 o'clock position).
Use only tools provided.
Do not use power drill or driver. These tools may cause stress to the integrity of the shelf, causing fracture.



Fig 4

Step 5: Using wire management
This mount is equipped with a wire management function. For best system performance, route the AC power cable separately from the signal cables. Pull the cables one by one from one side of the gap to the other side of the gap. Fig 5.



Fig 5

Cable routing access points

EM-AVSB

INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET LES GARDER POUR Y RÉFÉRER AU BESOIN. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LES INSTRUCTIONS OU SI VOUS NE CROYEZ PAS ÊTRE EN MESURE DE LES SUIVRE EN TOUTE SÉCURITÉ, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. LA GARANTIE NE SERA HONORÉE QU'EN LA PRÉSENCE DU COUPON DE CAISSE ORIGINAL ET UNIQUEMENT SI LES INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ SUIVIES À LA LETTRE.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en votre possession toutes les pièces énumérées ci-dessous. Pour obtenir des pièces manquantes, visitez www.everik.com/parts.html ou téléphonez au 1 866 604-6966.

- Charge maximale 22 lb
- Ne pas installer sur montant en métal
- Everik International ne peut être tenue responsable de toute blessure ou dommage résultant d'une mauvaise manipulation, d'une installation incorrecte, d'un assemblage inadéquat ou d'une mauvaise utilisation

Liste des pièces



	Description	Qté
1	Support mural	1
2	Support d'étagère	1
3	Embout	2
4	Boulon long	2
5	Cheville	2
6	Boulon à tête creuse	2
7	Vis de fixation	4
8	Appui en plastique	4
9	Clé Allen 2,5 mm	1
10	Clé Allen 3 mm	1
11	Clé Allen 5 mm	1
12	Étagère en vitre	1
13	Boulon à tête cruciforme	1
14	Guide	1
15	Joint d'assemblage	1

Étape 1 : Installation des appuis en plastique
Fixez les appuis en plastique (8) au support d'étagère (2) avec les vis de fixation (7) à l'aide de la clé Allen 2,5 mm (9). Ne serrez pas trop fort. Voir la Fig. 1.



Fig 1

Étape 2 : Installation du support d'étagère
Retirez l'un des embouts latéraux du support mural (1) et faites glisser le joint d'assemblage (15) dans la colonne. Replacez ensuite l'embout latéral.

Fixez le support d'étagère (2) au joint d'assemblage avec les boulons à tête creuse (6) à l'aide de la clé Allen 3 mm (10). Ne serrez pas trop fort. Voir la Fig. 2.

Ajustez la plaque à l'endroit désiré et vissez solidement tous les boulons.

REMARQUE : Il est possible d'ajuster la plaque selon les dimensions de l'équipement audio-vidéo.



Fig 2

Étape 3a : Montage sur montant de bois
À l'aide d'un détecteur de montant, tracez la ligne centrale du montant.

En vous servant du support mural comme guide, marquez l'emplacement des trous sur la ligne centrale du montant.

Percez deux trous de 4,5 mm de diamètre et de 50 mm de profondeur.

Assurez-vous que le support mural est au niveau et fixez-le au mur à l'aide des boulons longs (4). Voir la Fig. 3a.



Fig 3a

Étape 3b : Montage sur mur de béton
En vous servant du support mural comme guide, marquez l'emplacement des trous sur le mur.

Percez deux trous de 10,5 mm de diamètre et de 50 mm de profondeur.

Insérez les chevilles dans les trous de montage. À l'aide d'un marteau, frappez sur les chevilles jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur.

Fixez-le support au mur à l'aide des boulons longs (4). Voir la Fig. 3b.



Fig 3b

Étape 4 : Positionnement des supports d'étagère
Posez les embouts (3) sur le support mural. Positionnez le support d'étagère à la hauteur désirée sur la colonne du support mural, puis fixez le support d'étagère avec les boulons à tête creuse (6) à l'aide de la clé Allen 3 mm (10). Placez le guide (14) sous le boulon à tête creuse (13) avant de placer l'étagère de vitre. Assurez-vous que l'étagère est bien posée à plat sur les appuis, puis fixez l'étagère au joint d'assemblage (15) avec le boulon à tête cruciforme. Voir la Fig. 4.

ATTENTION! : Ne vissez pas le boulon à tête cruciforme (13) trop fort. Le nombre maximum recommandé est 5 tours (en partant de la position centrale verticale).
N'utilisez que les outils fournis.
N'utilisez pas de tournevis ou de perceuse électrique. Ces outils pourraient fragiliser l'étagère et causer des bris.



Fig 4

Étape 5 : Utilisation de la gestion du câble
Ce support est doté d'une fonction de gestion des câbles. Pour une performance optimale, dirigez le câble d'alimentation secteur et les câbles de signaux séparément. Tirez les câbles un à un, d'un côté de l'ouverture vers l'autre côté de l'ouverture. Fig. 5.



Fig 5

Points d'accès du rangement des câbles